

Blokka mi

AVSTILLING VED UØNSKET ALARM

BENYTTES KUN VED UTLØST «FALSK» ALARM I LEILIGHETER

1. Hvis alarmen utløses i din leilighet ved et uhell, benytter du denne knappen for å avstille alarmen.
2. Du vil nå få **2** minutter til å lufte ut røyken i din leilighet, før alarmen sprer seg til hele blokka.
3. Hver gang knappen blir betjent før det har gått **2** minutter, får man nye **2** minutter på seg til å lufte ut røyk.
4. Hvis en «falsk» alarm utløses i hele blokka, må den avstilles på panelet i inngangspartiet. Følg instruksjonene ved panelet.

AVSTILLING AV BRANNALARM

1

For å avstille lyden i klokkene må man trykke en gang på knappen



«avstill/start klokke».

2

For å avstille lyden i sirenene må man trykke en gang på



knappen «avstill summer».

Når du har trykt en gang på



«avstill summer» og en gang på



«Avstill/start klokke» skal all lyd i brannalarmen stoppe.

3

For å sette brannalarmen tilbake i normal stilling må man trykke



en gang på knappen «tilbakestill». Hvis årsaken til alarmen er ordnet skal sentralen nå gå tilbake i normal drift.

OBS!



Ingen må avstille lyden på brannalarmen før de er sikker på at det er falsk alarm eller at årsaken til alarmen er avklart/eventuelt branntilløp er slukket.